

MITSUBISHI

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

三菱ルームエアコン

取扱説明書

形名


エム エスゼット エスタブリュー

エスタブリュー

MSZ-SW227・SW257-W（ピュアホワイト）

MSZ-SW287・SW367-W（ピュアホワイト）

MSZ-SW407S・SW507S-W（ピュアホワイト）



for our comfortable life.

このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

●ご使用前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。


そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

●保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。

●お客さまご自身では据付けしないでください。（安全や機能の確保ができません）

この製品は国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



リモコン形名

形名表示

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトのアンケートにお答えいただくと

お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにてご利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。 <http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

お部屋の温度をすみずみまで見張り、
エアコンの快適&省エネを一新した霧ヶ峰Wムーブアイ。
これからは、霧ヶ峰が「快適」「清潔」を考えます。

Wムーブ アイ

「Wムーブアイ」で見はるエリアを広げ、「Wフラップ」で2つの気流を吹き分け、
お部屋全体や人の居る場所だけを選択できる多彩な空調を実現。

スポット 節電空調

広いリビングに一人のとき、自分のいる
ゾーンを選んでスポット節電空調。

吹き分け 空調


離れた2カ所のゾーンを同時に吹き分け
できるので、1台で2台分の空調。

オート クリーン (自動おそうじ機能)

お手入れも自動でらくらく。
快適・清潔・省エネが長持ち。

フィルターおそうじが運転 22、23、25ページ

エアフィルターが動いて自動でおそうじ。
めんどろなお手入れなしで、
エアフィルターをいつもキレイに保てます。



お使いになる前に

安全上の注意	4	5
各部のなまえ	6	
室内機の表示について	7	
リモコン	8	9

かんたん操作ガイド

冷房・暖房運転(体感コントロール)	10
除湿運転	11
空調エリア自動運転	12 13
涼感運転・送風運転	14
風速・風向の調節	15
ハイパワー運転	16
ねむり運転	17

もっと便利に

タイマー運転(簡単入/切タイマー)	18
(時刻設定入/切タイマー)	19
メニュー切換	20 21
(体感・電流・スタート脱臭)	

オートクリーン


オートクリーン(自動おそうじ機能)	22	23
内部クリーン運転	24	
手動掃除運転	25	

お手入れ

部品のお手入れ(お手入れのめやすとお手入れ方法)	26	27
部品の取り外し	28	29
部品の取り付け	30	31

困ったときに

故障かな?	32	36
知っておいていただきたいこと	36	
設置・点検・移設	37	
長期間で使用にならないとき	37	
保証とアフターサービス	38	
ご相談窓口	39	



ワイド空調



ワイドリビング全体を同時にムラなくワイド空調。

内部クリーン運転 22、23、24ページ







冷房・除湿運転したあとにエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎます。

安全上の注意

必ずお守りください。



 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。


■“図記号”の意味は下記のとおりです。

 禁止	 ぬれ手禁止	 水ぬれ禁止
 指示を守る	 アース線接続	 電源プラグを抜く

警告

<p>長時間冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎない</p> <p>体調悪化・健康障害の原因になります。</p>   禁止	<p>電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなくコンセント側にもほこりの付着、詰まり、がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む</p> <p>ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感電や火災の原因になります。コンセントにがたつきがある場合は、販売店に相談してください。</p>   ほこりを取る
<p>電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、ネジなどで傷つけたり、加熱したり、加工したりしない</p> <p>感電や発熱・火災の原因になります。</p>   禁止	<p>電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしない</p> <p>感電や発熱・火災の原因になります。</p>   禁止
<p>電源プラグを抜いて停止をしない</p> <p>感電や火災の原因になります。</p>   禁止	<p>異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る</p> <p>異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談ください。</p>   プラグを抜く
<p>吹出口や吸込口に指や棒などを入れない</p> <p>内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になります。</p>   禁止	

<p>お客さま自身で分解・改造・修理・移動再設置をしない</p> <p>火災・感電・ケガ・水漏れの原因になります。</p>  禁止	<p>移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談</p> <p>不備があると、感電や火災などの原因になります。</p>  販売店に相談
---	---

<p>エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買上げの販売店に相談する</p> <p>冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する</p> <p>エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。</p>  サービスマンに確認する	
--	--



食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途には使用しない

品質低下または動植物への害の原因になることがあります。


 **使用禁止**


ぬれた手でスイッチを操作しない

感電の原因になることがあります。


 **ぬれ手禁止**

燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。


 **換気**

エアコンの風が直接あたる所に燃焼器具を置かない

不完全燃焼の原因になることがあります。


 **設置禁止**


電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあります。


 **禁止**

長期間使用で傷んだままの据付台などで使用しない

ユニットの落下につながりケガなどの原因になることがあります。

 **禁止**

エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の原因になることがあります。


 **水ぬれ禁止**

動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。






 **禁止**

⚠ 注意



<p>お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る</p> <p>内部でファンが高速回転していますので、ケガの原因になることがあります。</p>  <p>プラグを抜く</p>	<p>雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、電源プラグを抜く</p> <p>被雷すると、故障の原因になることがあります。</p>  <p>プラグを抜く</p>
<p>長期間使用しない場合は、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る</p> <p>ほこりがたまると、発熱や発火の原因になることがあります。</p>  <p>プラグを抜く</p>	<p>エアコンを数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う</p> <p>室内機の内部にゴミやほこりがたまって、においが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水漏れの原因になることがあります。点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買上げの販売店に依頼してください。</p>  <p>点検整備</p>
<p>室内外機の下に他の電気製品や家財などを置かない</p> <p>水が滴下する場合があります、汚損や故障の原因になることがあります。</p>  <p>設置禁止</p>	<p>窓や戸の開けっぱなしなど、高温(80%以上)で長時間運転はしない</p> <p>室内機に露がつき、滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。</p>  <p>運転禁止</p>
<p>室内外機の吸込口やアルミフィンにさわらない</p> <p>ケガの原因になることがあります。</p>  <p>禁止</p>	<p>乾電池を充電・分解したり火の中に投入しない</p> <p>液漏れ・破裂・発火の原因になることがあります。</p>  <p>禁止</p>
<p>室外機の上に乗ったり、ものを載せたりしない</p> <p>落下・転倒によりケガの原因になることがあります。</p>  <p>禁止</p>	<p>乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにします</p> <p>古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になることがあります。</p>  <p>同種のものに</p>
<p>エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない</p> <p>転倒などケガの原因になることがあります。</p>  <p>禁止</p>	<p>室内機内部の洗浄はお客様自身では行わず、必ずお買上げの販売店または三菱電機修理相談窓口にご相談する</p> <p>誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原因になることがあります。また、洗浄剤が電気品やモーターにかかると故障や発煙・発火の原因になることがあります。</p>  <p>販売店に相談</p>
<p>殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹きつけない</p> <p>火災・変形の原因になることがあります。</p>  <p>使用禁止</p>	

据付時のご注意

⚠ 警告

<p>据付けは、お買上げの販売店または専門業者に依頼する</p> <p>据付けには専門の知識と技術が必要です。お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。</p>  <p>販売店に相談</p>
<p>電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する</p> <p>専用以外のコンセントを使用すると、発熱・火災の原因になります。</p>  <p>専用コンセント</p>
<p>可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への設置は行わない</p> <p>万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、爆発の原因になります。</p>  <p>設置禁止</p>
<p>アース(接地)を確実にを行う</p> <p>アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。アースが不確実な場合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。</p>  <p>アース工事</p>


⚠ 注意

<p>設置場所によっては漏電ブレーカーを取り付ける</p> <p>漏電ブレーカーが取り付けられていないと感電の原因になることがあります。</p>  <p>漏電ブレーカー取付け</p>
<p>ドレン水を確実に排水できるようにする</p> <p>排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。</p>  <p>排水</p>


異常や不具合が発生したとき
ただちに運転停止し「お買上げの販売店」にご相談ください。 **39ページ**

各部のなまえ

室内機




室外機




お知らせ

室外機から水が漏れる
故障ではありません。 **34ページ**



室内機の表示について



各ランプが点滅しているときは「故障かな? (ランプ表示)」をご覧ください。 35ページ

ねむり運転のときは室内機の表示が暗くなります。 17ページ

据付位置を左据付に設定した場合、左方向に風が向かないようになるため、風向モニターの左端ランプは点灯しません。
8ページ

右据付設定時も同様に右端ランプは点灯しません。

リモコン

とびらを閉じたとき

リモコン表示部

運転入/切ボタン

冷房ボタン

10ページ

涼感ボタン

14ページ

全空調エリア指定ボタン

12ページ

簡単入タイマーボタン

18ページ

送信部

除湿調節ボタン

10ページ

温度/調節ボタン

10ページ

除湿ボタン

11ページ

暖房ボタン

10ページ

送風ボタン

14ページ

空調エリア指定ボタン

12ページ

簡単切タイマーボタン

18ページ

とびらを開いたとき

決定ボタン

取消ボタン

切タイマーボタン

19ページ

入タイマーボタン

19ページ

風速ボタン

15ページ

風上下ボタン
(左吹出、右吹出)

15ページ

内部クリーンボタン

24ページ

時刻合わせボタン

9ページ

裏面に形名表示

とびらを開ける

メニューボタン

20ページ

ロングボタン

15ページ

ハイパワーボタン

16ページ

風左右ボタン

15ページ

手動掃除ボタン

25ページ

ねむりボタン

17ページ


電池交換後押すボタン

9ページ

据付位置を合わせる

据付位置を正しく設定しないと、暖まり、冷えが悪くなる場合があります。

リモコンの裏プタを開け、室内機の据付位置にツマミを合わせる。




リモコンにはこのように表示されます。



■ 運転停止中もリモコンに表示しています。

室内機の据付位置のめやす

50cm以内のときは左据付 50cm以内のときは右据付




お客さまの部屋でのエアコンの据付位置を確認してください。


■ 壁やタンスから50cm以上離れた所に据付けた場合は「中央」にツマミを合わせる。

時刻を合わせる


1 リモコンの裏プタを外し、電池をセットする。




2 とびらを開けて「電池交換後押す」ボタンを押す。




3 「時刻合わせ」ボタンを押す。



4 上下ボタンを押し、時刻を合わせる。
※時刻は24時間制です。



5 決定 または「時刻合わせ」ボタンを押す。



■時刻を合わせたら、必ず「決定」を押してください。点滅が点灯に変わり、時刻が確定されます。

■約30秒間操作をしないと時刻合わせを解除します。

電池交換について

■アルカリ乾電池の寿命は約1年です。ただし、推奨期限が切れていると寿命が短くなります。

■充電式乾電池を使用しないでください。

■マンガン乾電池を使用しないでください。
(誤動作することがあります)

■リモコンの電池が少なくなるとリモコンの信号が届きにくくなり、表示がうすくなります。2本とも新しい単4形アルカリ乾電池(LR03)と交換してください。

リモコンを操作するときは…

■次のことを守ってください。

- 室内機から直線で6m以内で操作する。
- 室内機の受信部に向けて操作する。
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かない。

■直射日光が当たる場所やストーブなどの近くには置かないでください。

■操作中は、

- 信号が室内機に届くと運転中は「ピッ」と鳴ります。
- ボタンを連続的に押すと、押し終わったあとにリモコン信号を送信します。
- 運転中または停止中に使用できないボタンを押すと、リモコン表示部に「無効」が表示されます。


■信号を受信しない、表示が出ない、表示がうすい。32ページ

壁などに取付ける場合

リモコンの上側裏にあるフック掛け穴を「カチッ」と音がするまで引き出して、フックに引っ掛けて使用してください。

リモコンホルダーは別売です。お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

品名	リモコンホルダー(別売)
形名	MAC-181RH
希望小売価格	630円(税込)



リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには室内機の応急運転スイッチを使って運転することができます。

応急冷房は室内機の運転ランプ、応急暖房は室内機の風向モニター(左)が点灯します。

応急運転操作手順

応急運転スイッチを押す

押すごとに
応急冷房→応急暖房→停止
の順でわかります。

※これ以外の運転はできません。
最初の30分間は温度調節が働かず連続運転になり、風速は (強) になります。

30分後の運転内容は下記ようになります

運転内容	冷房	暖房
設定温度	24℃	24℃
風速	(弱)	(弱)
上下風向フラップ	自動	自動

停止 応急運転スイッチを押す

応急冷房




応急暖房



冷房・暖房運転(体感コントロール)

体感コントロールは室温だけでなく、床壁温度を考慮して、よりきめ細やかに運転をコントロールします。 **13ページ**



さらにくわしく…

- 温度は1回押すごとに0.5℃ずつかえられます。
設定範囲は16～31℃です。

冷房・暖房運転

■省エネ推奨温度

暖房	20℃以下
冷房	28℃以上

お知らせ

- 湿度の設定はできません。
●体感切”に設定すると、室温だけで運転をコントロールします。

20ページ


- 冷えや暖まりが悪い
風速を■(静)、「自動」で運転している場合、冷えや暖まりが悪いことがあります。
このような場合は、風速を■(弱)または■(強)に変更してください。

暖房運転が定期的に止まる

- 気温が低いときに暖房運転をすると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなときは、自動で定期的に暖房運転が止まり、霜取り運転を行います。このとき、室内機のフラップが水平になり風が出なくなります。また、霜取りにより融け出した水が室外機の下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがあります。異常ではありません。



使いかた



1 **冷房** または **暖房** を押す

2 **温度/調節** を押して温度を、設定する

停止 **運転入/切** を押す


- **運転入/切** を押して運転を開始した場合は、停止前と同じ運転内容になります。

例) 前回、冷房運転をしていた場合は冷房運転になります。

除湿運転

除湿運転：室温の低下を抑えながら、湿気を取り除き、お部屋の空気をサラサラにしたいとき。

使いかた



1 除湿 を押す


2 除湿の強さを設定する

△ 除湿 ▼ を押して

弱・標準・強を設定する

除湿の強さ	運 転 内 容	温度変化の目安
除湿弱	除湿能力を弱めた運転をします。	室温より1℃低い温度になります
除湿標準	お部屋の温度が下がるのを抑えながら、湿気を取除く運転をします。	室温より2℃低い温度になります
除湿強	除湿能力を強めた運転をします。室温はやや下がります。	室温より3℃低い温度になります

停止 運転入/切 を押す



さらにくわしく…

■弱・標準・強の3段階の調節ができます。

△ 弱→標準→強 の順に変わります。
▽ 強→標準→弱

お知らせ

■温度の設定はできません。


■除湿運転を開始すると室温を正しく検知するため送風運転を約3分間行い、室外機の運転を開始します。その間、風速は変更できません。

■除湿運転中は、除湿運転に切り換える直前の室温に対して1℃から3℃下がる場合があります。

■室温をやや下げる運転をしています。


■リモコンの設定温度は消えます。

空調エリア自動運転




風向モニター
現在の風向が点灯します。

スポット節電空調



広いリビングに一人のとき、自分のいるゾーンを選んでスポット節電空調。


吹き分け空調



離れた2カ所のゾーンを同時に吹き分けできるので、1台で2台分の空調。

お知らせ

- 冷房、暖房、除湿以外の運転では空調エリアの設定はできません。
- 空調エリアと上下スイング、左右スイングの併用はできません。
- リモコンの液晶に“体感切”と表示されているときには空調エリアの設定はできません。 **20ページ**



部屋全体を空調したいとき

冷房・暖房・除湿運転中に



を押す

■エリアボタンを押すと選ばれたエリアが液晶上に表示されます。

解除



をもう一度押す

または のいずれかを押す

または **左吹出** **右吹出** **風左右** を押して、お好みの風向にする
または **ロング** を押す

必要なエリアだけを空調したいとき

冷房・暖房・除湿運転中に



を押す

■押されたエリアは重ね合わされます。

解除


選択されているエリアのボタンをもう一度押す

または **左吹出** **右吹出** **風左右** を押して、お好みの風向にする
または **ロング** を押す

Wムーブアイ（可動床温度センサー）、体感コントロールについて

Wムーブアイ（可動床温度センサー）について

Wムーブアイ（可動床温度センサー）は床や壁からの輻射熱を測るセンサーです。
 空調エリア自動運転を設定するとセンサーが左右に首を振って、お部屋の温度ムラを測ります。
 また、センサーの内部が上下に分かれていて、エアコンの近くと遠くの温度ムラも測ります。



冷房・暖房、除湿の体感コントロール

床温度と室温の両方を見て、エアコンの能力をコントロールします。そのために暖房時は足元の冷えを防ぎ、冷房時は冷え過ぎを抑えます。



リモコンの液晶表示はこう変わります

例) エリア全部を選択している状態で、 のどれかを押した場合

リモコン表示部

空調エリア



エリア全体が
選択された状態

空調エリア を押す。

リモコン表示部

空調エリア



1つのエリアが選択
された状態になる。

例) 選択エリアを追加する場合

リモコン表示部

空調エリア



1つのエリアが
選択された状態

空調エリア を押す。

リモコン表示部

空調エリア



2つのエリアが選択
された状態になる。

■ エリア全体が選択されるまで、選択されていないエリアのボタンが押されると選択エリアが追加されます。

例) 選択エリアを減らす場合

リモコン表示部

空調エリア



3つのエリアが
選択された状態

空調エリア を押す。


リモコン表示部

空調エリア



2つのエリアが選択
された状態になる。

■ 選択されているエリアのボタンを押すと、選択エリアが解除されます。



運転

涼感運転

■左右の上下風向フラップが同時にスイングします。

お知らせ

■空調エリアが設定されている場合、左右風向は自動的にコントロールされます。

■空調エリアでエアコンの近くのエリアのみまたは、遠くのエリアのみが選ばれている場合は、選ばれているエリアに応じて上下風向フラップの角度幅が異なります。

■空調エリアが設定されていない場合左右風向は設定された風向のままで上下風向フラップが間欠的にスイングします。

送風運転

■お部屋の空気を循環させます。

お知らせ

■温度設定・除湿調節はできません。

■送風運転中は室外機は停止しています。

涼感運転・送風運転

涼感運転：風向を上下にスイングさせて、風が体にあたることで涼しく感じます。

送風運転：お部屋の空気を循環させたいときに使用してください。

涼感運転の使いかた


冷房運転中に **涼感** を押す

■リモコンに“涼感”が表示されます。

解除 **涼感** をもう一度押す

または

左吹出 **右吹出** **ハイパワー** でも解除します




送風運転の使いかた

停止中に **送風** を押す


■リモコンに“送風”が表示されます。


停止 **運転入/切** を押す



風速・風向の調節

風速と風向をお好みで設定します。(マニュアルの風速・風向の設定)

風速と風上下を「自動」に、また風左右を  に切り換えたとき、「ピピッ」と音がします。それ以外は「ピッ」という音がします。



風速をかえたい

風速 を押す

1 回押すごとに以下の順にかわります。



風ロング


風速  **ロング** を押す。



上下風向をかえたい

左吹出 または **右吹出** を押す




1 回押すごとに以下の順にかわります。



※左右で同じ上下風向を選んでも、左右の上下風向フラップの位置がずれる場合があります。

どんなときに使うの?

自動

-  (静)
-  (弱)
-  (強)






お好みに調節する。



風を遠くまで届けたいときに押してください。

自動

冷房・除湿・送風時は、風向 (1)
暖房時は、風向 (4) になります。
■ スイングではありません。

お好みに合わせて選んでください。

-  (1)
-  (2)
-  (3)
-  (4)
-  (5)

冷房、除湿時、下吹き  (4) や  (5) のままで運転すると水滴が落ちることがあります。これを防ぐために約 30 分～1 時間運転すると、上下風向フラップが自動的に風向 (3) になります。暖房運転開始時や霜取り運転中などは冷たい風が体に直接あたるのを防止するために、微風運転になります。上下風向フラップは水平になります。

■ リモコンに表示される角度と実際の上下風向フラップの角度は異なります。

■ 冷房・除湿・送風運転では風向は真下には向きません。



(スイング)

スイングさせたいときに選んでください。

左右の上下風向フラップの一方だけをスイングすることができます。左右ともにスイングする場合は、左右は同じタイミングでスイングします。

■ 風を直接あて過ぎないように間欠的に動作します。

■ 冷房・除湿・送風運転中は、風向 (1)～(5)、暖房運転中は、風向 (2)～(5) の風向の間を間欠的にスイングします。


■ 冷房・除湿・送風運転中は、風向 (1) と (5)、暖房運転中は、風向 (2) と (5) の風向でしばらくフラップが止まります。





■ 冷房・除湿・送風運転中、ロング設定時は、風向 (1)～(3)、暖房運転中、ロング設定時は、風向 (2)～(3) の風向の間をスイングします。

左右風向をかえたい

風左右 を押す

1 回押すごとに以下の順にかわります。



-  (スイング)
-  (スイング)
-  (スイング)
-  (スイング)

お好みに合わせて選んでください。




(スイング)

スイングさせたいときに選んでください。

ハイパワー運転

ハイパワー運転：すばやく冷やしたり、暖めたいときに使用してください。




ハイパワー運転

■暖房時、約15分間ハイパワーで運転し、吹出し温度を高める運転をします。その後、室温を約3℃高めに設定して運転します。冷房時は、室温を約3℃低めに設定して運転します。冷房・暖房ともに約1時間で自動的に解除されます。

お知らせ

- 冷房・暖房以外の運転では、ハイパワー運転できません。
- 入タイマーで、ハイパワー運転は設定できません。
- “体感入”冷房運転中では **ハイパワー** を押しても、すぐにハイパワー運転に切り換わらない場合があります。
この場合は、約3分後にハイパワー運転に切り換わり、冷風が出ますので、しばらくお待ちください。



ハイパワー運転の使いかた

冷房・暖房運転中に **ハイパワー** を押す

■リモコンに“ハイパワー”が表示されます。

解除 もう一度 **ハイパワー** を押す


ねむり **風速** を押した場合や、

運転モードをかえた場合も解除されます。

■ハイパワー運転開始後、約1時間で自動的にハイパワー運転は解除されます。
“ハイパワー”の表示が消えます。

ねむり運転

ねむり運転：おやすみになるときや室内機の表示の明るさ、運転音が気になるときに使用してください。



ねむり運転の使いかた


1 運転中に **ねむり** を押す

2 冷房・暖房時 ねむり運転の温度を設定する 除湿時 ねむり運転の除湿の強さ (弱・標準・強) を設定する

■リモコンに“ねむり”が表示されます。

解除 もう一度 **ねむり** を押す

ハイパワー **風速** を押した場合や運転モードをかえた場合も解除されます。



ねむり運転


ねむり を押すと、室内機の表示が暗くなり、風速は自動的に「自動」になり、静音運転を行います。

■一度ねむり運転の温度（冷房・暖房時）、除湿の強さ（除湿時）を設定すると、次回 **ねむり** を押したときに、前回設定した温度（冷房・暖房時）、除湿の強さ（除湿時）が表示されます。

■冷房・暖房時
約30分間は **ねむり** を押す前の設定温度で運転を続け、約30分後にねむりの設定温度に運転が切り換わります。

■除湿時
約30分間は **ねむり** を押す前の除湿の強さで運転を続け、約30分後にねむりの除湿の強さに運転が切り換わります。

■暖房時に除湿の強さは設定できません。




さらにくわしく…

- 簡単切タイマーは0.5、1、2、4、7時間後の設定ができます。
- 簡単入タイマーは0.5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12時間後の設定ができます。

リモコン表示について

簡単切タイマーの設定例



簡単入タイマーの設定例




- タイマー予約すると時刻の表示は消えます。

お知らせ

- 簡単入タイマー、簡単切タイマーは併用できません。
- 簡単入/切タイマー、時刻設定入/切タイマーは併用できません。
- 簡単入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。

タイマー運転 (簡単入/切タイマー)


簡単入/切タイマー：設定した時間でエアコンを入/切することができます。ボタン1つの操作で、簡単にタイマーが設定できます。就寝中の運転の入/切に便利です。



簡単切タイマーの使いかた

運転中に **簡単切タイマー** を押す

1 回押すごとに




の順に表示がかわります。

簡単入タイマーの使いかた

運転中または停止中に **簡単入タイマー** を押す


1 回押すごとに



の順に表示がかわります。

解除 **取消** を押す


- **運転入/切** を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。



(時刻設定入/切タイマー)

時刻設定入/切タイマー：10分刻みで細かくエアコンの入/切時刻を設定できます。

タイマーは設定した1回限りの運転ですので、その都度設定してください。



時刻設定入/切タイマーの使いかた

1 運転中に **入タイマー** または **切タイマー** を押す

2 **温度/調節** を押して予約したい時刻に合わせる

■10分単位でかわり、押しつづけると早送りします。

3 **決定** を押してタイマーを確認する

“**入**”・“**切**”が点灯します。

■室内機が“ピピッ”と鳴ったことを確認してください。

■温度・除湿調節は **決定** を押したあと、設定してください。

■入/切タイマーを組み合わせたいときは1→2→3の手順を繰り返し行ってください。

■設定時刻を変更したい場合は、1→2→3の手順で行ってください。

■運転中に入タイマーを設定すると、設定後は自動的に運転が停止します。

解除 **取消** を押す

■入/切のどちらか一方だけを解除したいときは、解除したいタイマーボタンを押してから **取消** を押してください。

■ **運転入/切** を押すとタイマー予約が解除され、すべての運転が停止します。


さらにくわしく…

■現在時刻を合わせてから設定してください。 **9ページ**


リモコン表示について

■入タイマー/切タイマー組み合わせ例
例) 現在時刻22:00、23:00に停止→翌朝6:00に運転を開始させたいとき

1 **切タイマー** を押し、**温度/調節** で時刻を合わせ、**決定** を押す。



2 **入タイマー** を押し、**温度/調節** で時刻を合わせ、**決定** を押す。



タイマー時間の早い方からタイマーが働きます。
表示はタイマーが働く順序を表します。

お知らせ

■タイマー設定時刻になったときに、リモコン信号が届かないと設定時刻がずれることがあります。(最大10分程度)

■入タイマーが設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。

■入タイマーは停止中からでも設定できます。

■“**入**”・“**切**”が点滅している状態で、約30秒間操作をしないと、タイマー設定時刻合わせを解除します。

■入タイマーが設定されているときは、運転停止中もリモコンに運転設定内容が表示されます。

■タイマー運転中はリモコンからの信号が室内機に届く所に、リモコンを置いてください。

メニュー切換 (体感・電流・スタート脱臭)

メニュー切換では、次の設定が行えます。

- 体感コントロール設定の入/切
- 電流値の切り換え
- スタート脱臭の入/切


さらにくわしく…

■設定中に **取消**・**運転入/切** を押すか、

または約30秒間操作をしないとメニュー切換の設定は解除されます。

お知らせ

■電池交換などで「電池交換後押す」ボタンを押すと、各設定は初期設定に戻ります。



使いかた

- 1 **メニュー** を押して選択する項目を選ぶ
選択されている項目の左側に“▶”が表示され、押すごとに“▶”が切り換わる
体感→電流→スタート脱臭

選択されている項目（入/切・通常/小）が点滅します。

- 2 **温度調節** で設定を選択する

選択項目	設定		初期設定
体感	切	入	入
電流	小	通常	通常
スタート脱臭	切	入	切

設定項目（入/切・通常/小）が点滅します。

- 3 **決定** を押して設定を完了する

■ **決定** を押さないと変更内容が有効になりません。

メニュー切換の運転内容と設定後のリモコン表示

選択項目	設定	運転内容説明	設定後のリモコン表示
体感 (初期設定＝入)	入	室温・床壁温度を常にセンサーが測り、それらをもとに部屋にいる人が実際に感じる温度（体感温度）を推測して運転するモードです。	体感
	切	室温のみで運転するモードです。	表示しません
電流 (初期設定＝通常)	通常	最大運転電流値を通常にします。最大運転電流値は下表を参照してください。	表示しません
	小	他の家電製品を同時に使いブレーカーが落ちる場合に、電流“小”でお使いください。 “通常”より暖まりかたや冷えかたが悪くなる場合があります。	電流小
スタート脱臭 (初期設定＝切)	入	冷房・除湿運転開始時のいやなニオイを抑制します。 <div style="text-align: center;"> <pre> graph LR A[送風停止 (約1分間)] --> B[冷房運転] C[運転入] --- A </pre> </div>	スタート脱臭
	切	通常の冷房運転を行います。	表示しません

電流切換による最大運転電流値

形名	電流小	電流通常
MSZ-SW227	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-SW257	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-SW287	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-SW367	約10アンペア	約15アンペア

形名	電流小	電流通常
MSZ-SW407S	約10アンペア	約15アンペア
MSZ-SW507S	約15アンペア	約20アンペア

オートクリーン（自動おそうじ機能）

“オートクリーン”とは、①内部クリーン運転と、②フィルターおそうじメカ運転の2つを組み合わせた動作です。オートクリーンによって、エアコンのエアフィルターや熱交換器を自動で清潔に保ち、省エネを維持します。

エアコンのお手入れは…

ふだんのお手入れ

▶ ほこりやカビの付きやすいエアフィルターや熱交換器を「オートクリーン」が自動でお手入れします。

こんなときは

- 「お手入れランプ」が点灯する
- 汚れが気になる（油・タバコ汚れなど）

▶ ダストボックスのほこりを捨ててください。
汚れが気になる部品を取り外してお手入れしてください。

26～81 ページ

運転停止からオートクリーンへの流れ


オートクリーンは運転を止めたときに自動で働きます。

内部クリーン運転の設定や、冷房、暖房、除湿などの運転時間によって動作は異なります。

●内部クリーン運転が設定されている場合



●内部クリーン運転が設定されていない場合



■内部クリーン運転はリモコンで“内部クリーン”が設定されている場合に働きます。

ふだんは内部クリーンを設定することをおすすめします。

■フィルターおそうじメカ運転は、運転の積算時間が24時間経過した場合に働きます。


24時間未満の場合は、運転停止後にフィルターおそうじメカ運転は行いません。

■約50時間連続運転すると、自動的に運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。

フィルターおそうじメカ運転完了後、元の運転に戻ります。

■切タイマーで運転停止したときは、積算時間が24時間経過した場合でも、フィルターおそうじメカ運転は行いません。


24時間経過例



※内部クリーン運転が設定されている場合は内部クリーン運転も運転時間に合計されます。

フィルター
おそうじ
メカ運転
24時間以上経過
しているのでフ
ィルターおそう
じメカ運転開始
（約2分間）


内部クリーン運転の流れ



※最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2～3℃上がる場合があります。(冷房・除湿運転後)

フィルターおそうじメカ運転とは

面倒なエアフィルターのお手入れを自動で行い、省エネ性の悪化を防止します。エアフィルターを約2分間移動させ、ダストボックス内に設けられたおそうじブラシでエアフィルターにたまったほこりを取り除き、ダストボックスにほこりをためます。



エアフィルター位置の自動確認について

エアコンの運転を開始したときや電源プラグを差し込んだときに、フィルター清掃ランプが点灯した場合、エアコンの運転開始までに最大約1分間かかります。※

※エアコンの運転を開始したときや電源プラグを差し込んだとき、内部にほこりが入るのを防ぐために、エアフィルターが正しい位置にあるかどうかを自動で確認します。


エアフィルターが正しい位置にない場合には、最大約1分間かけて自動でエアフィルターを正しい位置に移動させます。(エアフィルターが移動中には、フィルター清掃ランプが点灯しています)

フィルター清掃ランプが点滅したら

エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認し、もう一度取り付け直してください。

26～31 ページ

(注) フィルターおそうじメカ運転中にエアコンをさわったり、吸込口に手を入れたりしないでください。ケガの原因になることがあります。



運転停止後に点灯します。

内部クリーン運転

- 最大約10分間の弱い暖房運転をするため、お部屋の温度が2～3℃上がる場合があります。(冷房・除湿運転後)
- エアコン内部の熱交換器などが汚れていると、ニオイが発生することがあります。この場合は、エアコン内部をお手入れしてください。


26～31ページ

お知らせ

- 内部クリーン運転が働くときは、
 - 運転「切」でエアコンの運転を停止したとき。
 - 切タイマーで運転停止したとき。

内部クリーン運転

内部クリーン運転：運転後にエアコン内部を乾燥させて、カビの発生を防ぎます。いつも設定しておくことをおすすめします。



内部クリーン運転の使いかた

1 内部クリーン を押す

- 一度設定すると解除するまで有効です。


2 冷房や除湿運転を行った後、運転入/切 を押してエアコンを停止させると内部クリーン運転が働きます

解除 もう一度 内部クリーン を押す

- 運転入/切 を押しても、内部クリーン運転の設定は解除されません。


手動掃除運転

手動掃除運転：リモコンからの操作でフィルターおそうじメカ運転を行うことができます。



手動掃除運転の使いかた

運転を停止して、**手動掃除**を押す



フィルター

フィルターおそうじメカ運転が働いているときに点灯します。

手動掃除運転

- 約2分間動作します。
- 室内機からはブラシの回転する音や、フィルターとブラシのこすれる音がします。
- フィルターの清掃動作中はフィルター清掃ランプが点灯します。

お知らせ

- エアコン運転中に手動掃除ボタンを押しても、フィルターおそうじメカ運転は行いません。運転を停止して手動掃除ボタンを押してください。
- 手動掃除ボタンを連続して押すと約30分間動かないことがあります。その間に手動掃除ボタンを押すと“ピピピッ”と音がします。もう一度手動掃除運転を行う場合は、約30分後に行ってください。


部品のお手入れ (お手入れのめやすとお手入れ)

お手入れランプが点灯したら


ダストボックス

お手入れランプは約2万時間の運転で点灯します。お手入れランプはお手入れ時間の目安です。お客さまのご使用になる環境により、汚れの程度が異なりますので、定期的にお手入れしていただくことをおすすめします。


1 ダストボックスを開ける



2 たまったほこりを捨てる



3 おそうじブラシ、かき取りプレートに付着したほこりを歯ブラシなどを使って取り除いてください



■ 汚れがひどい場合は水洗いして完全に乾いてから取り付けてください。

■ おそうじブラシを回転させることで付着したほこりは取れやすくなります。

室内機に取り付けたあと必ず「お手入れスイッチ」を押し、お手入れランプが消灯していることを確認してください。

30, 31 ページ


お手入れランプを点灯したままにしておく...

■ お手入れランプが点灯したまま約1,500時間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。ダストボックスのほこりを捨て、必ず室内機の【お手入れスイッチ】を押し、お手入れランプを消灯してください。

お手入れランプが点灯したら

エアフィルター

1 掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする



2 やわらかい布で水分を拭き取り、陰干しする


- ブラシやたわしでこすらない。
- 汚れがひどいとき、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使う。
- 直射日光や火にあてて乾かさない。
- 約50℃以上のお湯で洗わない。

※ 矢印方向にブラシで拭き取ってください。矢印方向以外は拭き取らないでください。ほこりが取れなくなる場合があります。


丸洗いパネル (汚れが気になったら)

1 水洗いする

2 やわらかい布で拭き取り、陰干しする



熱交換器 (汚れが気になったら)



あらかじめ、ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターは取り外しておく。

掃除機のブラシでほこりを吸い取る

(注) ブラシは強くこすりつけない。


手袋を着用してください。

冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転をして熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。

内部クリーン運転 24 ページ

吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ (汚れが気になったら)

やわらかい布でから拭きや水拭きする




- ファンが停止していることを確認する。
- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しない。
- たわしやスポンジの硬い面などで洗わない。
- 長時間 (2時間以上) 湯水や水につけておかない。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させない。変形や変色の原因になります。
- 奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

方法)

部品の取り外し… 28、29ページ
部品の取り付け… 30、31ページ

フィルター台 (汚れが気になったら)



掃除機でほこりを吸い取るか、水洗いする

完全に乾いてから取り付けてください。

ほこり(砂、綿など)の多い場所やタバコの煙の多い場所、キッチン周りなど油の多い所で使用の場合など、汚れが気になるときは室内機から取り外してお手入れしてください。

お手入れランプが点灯したら

アレル除菌脱臭空清フィルター


1 掃除機で表側のほこりを吸い取るか
30～45℃のお湯に約15分つけ置きする

汚れがひどいときは、アルカリ性洗剤、中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使う。

2 上下左右にゆすり、流水ですすぐ

3 水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かす

※置いて乾かす場合は、図のように立てる。



■洗うと脱臭性能が回復します。

お願い

- ブラシやたわしでこすらない。
- 「漂白剤」は使わない。
- ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさない。
- 完全に乾いてから取り付ける。

汚れがひどく、洗ってもニオイが取れない


アレル除菌脱臭空清フィルターを新しいものと交換する <交換のめやす> 約10年

お願い


- 廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集規則に従って処分してください。(材質：セラミックほか)

別売部品—— お近くの三菱電機ストアが販売店でお求めください。

掃除機の専用ブラシ(別売)を使うと、すみずみまでお手入れできます。




品 名 専用おそうじカンタンセット
形 名 MAC-093SS
希望小売価格 3,675円(税込)



専用以外のものを使用すると金属部(熱交換器)などの破損の原因となりますのでご使用をおやめください。
詳細は専用お掃除カンタンセットの取扱説明書をごらんください。

品 名 アレル除菌脱臭空清フィルター
形 名 MAC-302FT
希望小売価格 2,100円(税込)



部品の取り外し


お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。

■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れするとき、必ず①～⑤の順番で取り外す。


※③～⑤は、汚れが気になるときにお手入れしてください。

■その他の部品をお手入れするとき、各部品の取り外しかたに従う。

1 丸洗いパネル





↓ ツマミに指をかけて開ける




水平まで持ち上げ、奥側を持ち手前に引く
(注) お手入れのときは不安定な台に乗らないでください。
転倒などによるケガの原因になります。

丸洗いパネルのお手入れ 26ページ

2 ダストボックス (左右2個)



上下風向フラップ (手前、奥の左右4枚)



上下風向フラップのお手入れ 26ページ


ストッパー①、②(2か所)を
矢印のように動かす

※ストッパー横に作業手順を番号で
刻印しています。

手前に引き出す

ダストボックスのお手入れ **26ページ**


3 エアフィルター (左右2枚)




エアフィルターを
つかんで、少し持ち上げ
手前に引き出す

(注) エアフィルターが溝に落ち
た場合はエアフィルターを
元に戻してから手前に引き
出してください。

左側




右側



エアフィルターのお手入れ

26、27ページ

4 フィルター台 (左右2個)




ストッパー
③、④(2か所)を
矢印のように動かす

手前に引き出す

フィルター台のお手入れ


27ページ

左右風向フラップ



左右風向フラップのお手入れ **26ページ**

5 アレル除菌脱臭空清フィルター (左側1個)



手前に引き出す

(注) 金属部(熱交換器)に
直接素手で触れないで
ください。
ケガの危険があります。

アレル除菌脱臭空清フィル
ターのお手入れ

27ページ


部品の取り付け

お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。


■ダストボックス、エアフィルター、フィルター台、アレル除菌脱臭空清フィルターをお手入れしたあとは、必ず■～■の順番で取り付ける。

■その他の部品をお手入れしたあとは、各部品の取り付けかたに従う。

1 アレル除菌脱臭空清フィルター




左右上部の溝にはめ込む




「カチッ」と音がするまで差し込む

左右風向フラップ



ガイドの上側に差し込む


上下風向フラップ



安心ストッパーを「カチッ」と音がするまで差し込む


安心ストッパーが正しくセットされていないとすべてのランプが点滅し、運転ができません。

2 フィルター台




左右上部の

ストッパー③、④（2か所）を矢印のように「カチッ」と音がするまで差し込む



最後に



お手入れスイッチを押すと、エアフィルターの送り出し/巻き戻しが自動で行われ、取り付けられた状態を確認します。（フィルター清掃ランプ点灯）

電源プラグを差し込む

フィルター清掃ランプが点灯した場合は、必ず消灯後に

①お手入れスイッチを押す

（丸洗パネルを開いた右側にあります）

お手入れスイッチを押してもフィルター清掃ランプが点滅するときは、ダストボックス、エアフィルターの取り付け状態を確認する。


②リモコンの[入/切] ボタンを押して、運転する

お手入れランプが消灯していることを確認。


■お手入れスイッチを押すと運転積算時間（約2万時間でお手入れランプ点灯）をリセットしますので、お手入れランプ点灯時やダストボックスお手入れ後以外はお手入れスイッチを押さないでください。フィルターおそうじメカ運転の確認はリモコンの手動掃除ボタンで行ってください。

25ページ


溝にはめる



3 エアフィルター




左側



(手前)

右側



(手前)


エアフィルターは文字が書いてある方を手前にし、確実にはめ込む

(注) 裏面・表面の向きに注意して取り付ける

エアフィルターはどの位置に取り付けられても次のときに自動で正しい位置に戻ります。


- 電源プラグを差し込んだとき
- エアコンの運転を開始したとき
- お手入れスイッチを押したとき

4 ダストボックス




左右上部の溝にはめる


ストッパー①、②(2か所)を矢印のように「カチッ」と音がするまで差し込む




5 丸洗いパネル



1「カチッ」と音がするまで水平に差し込む



2 閉じる



3 3か所を押す

お手入れスイッチについて

- フィルターおそうじメカ運転を行っていないときにお手入れスイッチを押した場合、エアフィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認するためにフィルターおそうじメカ運転を1回行います。
- フィルターおそうじメカ運転を行っているとお手入れスイッチを押した場合、フィルターおそうじメカ運転を中止し、エアフィルターがその位置で止まります。もう一度「お手入れスイッチ」を押してください。

部品の取り付け

故障かな？

症状	原因・理由	対応方法
運転“入/切”で運転しない	ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグが外れていませんか。	ブレーカーを入れてください。 電源プラグを入れてください。
運転開始しない	上下風向フラップの安心ストッパーが外れている可能性があります。(すべてのランプが点滅している) 上下風向フラップの安心ストッパーが“カチッ”と音がするまで確実に挿入されていないとすべてのランプが点滅し、運転できません。	異常ではありません。 上下風向フラップの安心ストッパーを確実に取り付けてください。 30ページ
	エアフィルターの位置(状態)を確認しています。 (フィルター清掃ランプが点灯)	そのまましばらくお待ちください。 23ページ
再度運転にしても3分ほど動かない	エアコン保護のため、止まっています。	異常ではありません。
運転入で上下風向フラップが開かない	左右風向フラップが正しく取り付けられていない可能性があります。しっかり取り付けないと露たれの原因になります。	左右風向フラップが正しく取り付けられているか確認してください。 30ページ
暖房運転開始時に風が出ない	暖房運転開始時は暖かい風を出すための準備をしています。	異常ではありません。 しばらくお待ちください。
運転“入/切”を押しても停止しない	内部クリーンランプが点灯していませんか。	内部クリーンランプが点灯しているときは、内部クリーン運転を行っています。 23、24ページ
運転切でも風が止まらない	内部クリーン運転が設定されていませんか？ 内部クリーン運転が設定されている場合、冷房・除湿運転後は最大約50分間動作します。	内部クリーン運転中は風が出ます。 23、24ページ
リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない リモコンの表示がうすい	<ul style="list-style-type: none"> ・乾電池が消耗していませんか。 ・乾電池の取り付けが(+) (−) 逆になっていませんか。 ・リモコンの電池を入れたとき、「電池交換後押す」ボタンを押し忘れていませんか。 ・お部屋の温度が低いときはリモコン信号を受信しにくい場合があります。 ・テレビ・ビデオなど、他の機器に使用しているリモコンから同時に信号を発信しているときは、エアコンの受信部が他の機器のリモコン信号に反応し、エアコンのリモコン信号を受信できなくなることがあります。 ・リモコンラック(小物入れ)に収納したリモコンが詰め過ぎにより、ボタンが押されていることがあります。 ・リモコンラックに立て掛けたとき、リモコンラックの縁があたり、リモコンのボタンが押されていることがあります。 	リモコンの取り扱いを確認してください。 エアコン以外のリモコンのボタンが押されていないか、確認してください。 9ページ

運転しない/停止しない

	症 状	原因・理由	対応方法
運転が止まる	冷房・暖房などの運転中に上下、左右風向フラップが閉じて運転を停止し、フィルターおそうじメカ運転を開始する	冷房・暖房などが連続50時間経過した場合、いったん冷房・暖房運転を停止させてフィルターおそうじメカ運転を自動的に行います。	異常ではありません。 約4分間お待ちください。 フィルターおそうじメカ運転完了後、自動的に元の運転に戻ります。
	暖房運転中、約10分間ほど運転が止まり、上下風向フラップが水平になる	室外機についた霜を溶かしています。(約30分～1時間に1回程度動作する場合があります。) 外気温度が低く、湿度が高いときに霜が付きやすくなります。	長くて約10分間で終了しますので、そのままお待ちください。
冷えない／暖まらない	冷えない／暖まらない	温度設定や風速が適切になっていますか。	風速を“静”、“自動”で運転している場合、冷えや暖まりが悪いことがあります。このような場合は、風速を“弱”または“強”に変更してください。 15ページ
		エアコン内部のファンが汚れていませんか。	お手入れを行ってください。 26～31ページ
		室内機の下に障害物（タンスなど）がありませんか。 室内機・室外機の吹出口・吸込口をふさがれていませんか。	—
		窓やドアが開いたままになっていませんか。	—
		換気扇やガスコンロを使用する部屋では、冷房負荷が大きくなり、冷えが悪くなる場合があります。	—
		外気温度が高いとき、冷えが悪い場合があります。 外気温度が低いとき、暖まりが悪い場合があります。	—
		設定温度に近づくと、温度調節機能が働き、暖め過ぎ、冷やし過ぎを防止するために室外機が停止することがあります。	設定温度を調節してください。
風向が合わない	冷房、除湿運転時に冷え過ぎる	冷房時：温度、風向の設定は適切になっていますか。 除湿時：除湿強になっていませんか。 除湿時：外気温度が低い場合、室温が低下する場合があります。	温度・除湿の強さ、風向設定を調節してください。 10、11、15ページ
	運転開始時に風が出ない 風が弱い	〈スタート脱臭〉 スタート脱臭が設定されていると、エアコン内部に付着したニオイが出るのを防ぐため、運転開始から約1分間風が止まります。 〈暖房運転〉 室温が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐため、運転開始からしばらく風が出ない、または風が弱い場合があります。	異常ではありません。 20、21ページ
	風が右（左）に向かない	据付位置設定が間違っていないですか。	リモコンの据付位置を正しく設定してください。 8ページ

故障かな？

故障かな？

	症状	原因・理由	対応方法
風向が合わない	運転中に風が止まる	<p>〈除湿運転〉 室温が低下したときに、約3分間運転を停止します。このとき風が弱くなります。</p> <p>〈暖房運転〉 室温（体感温度）が設定温度より上がったときに約3分間運転を停止します。このとき風が弱くなり、上下風向フラップが水平になります。</p>	異常ではありません。
	上下風向が途中でかわる 上下風向の調節がきかない	<p>〈冷房・除湿運転〉 上下風向フラップを下向きの状態にして約30分間～1時間たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動的に水平になります。</p> <p>〈暖房運転〉 ・霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になります。 ・設定温度に近づくと、温度調節機能が働いて室外機が停止することがあります。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になります。</p>	異常ではありません。
	設定温度になっても風が止まらない（冷房）	冷房運転時、室温（体感温度）が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。設定した風速で運転します。	異常ではありません。
	室内機の吹出口から霧が出る	部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹出す冷たい風により急速に冷やされ霧状になるためです。	異常ではありません。
水漏れ／煙・霧が出る	室内機から水が漏れる	丸洗いパネルはしっかりと取り付けられていますか。しっかり取り付けられていないと露たれの原因になります。屋外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか。	丸洗いパネルの取り付け状態を確認してください。 屋外のドレンホースを確認してください。 6ページ
	室外機から水または白い煙が出る	<p>冷房時に、冷えた配管や配管接続部に水滴が付き、滴下するためです。</p> <p>暖房時に、霜取り運転で溶けた水、または水蒸気が出るためです。</p> <p>暖房時に熱交換器に付いた水が滴下するためです。</p>	異常ではありません。 室外機の床が濡れてお困りのときは、お買い上げの販売店へ排水工事のご相談をお願いします。なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。
	エアコンの風がおう	エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を出すためです。	異常ではありません。
音が気になる	“ピシッ”、“ガチッ”という音	温度変化で丸洗いパネルなどが膨張、収縮してこすれるとともに音が出ることがあります。	異常ではありません。
	水が流れる音や“プシュッ”という音	エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り換わるときに出る音です。	異常ではありません。
	“ポコポコ”という音	建物の換気扇や24時間換気システムを動かしているとき、エアコンのドレンホースから室外の空気を吸い込み、ドレンホース内の水が吸い上げられるときに音がすることがあります。 気密性の高い部屋で音が発生しやすくなります。	建物の換気口が開いていることを確認してください。 風が強いときに音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当たらない方向に向けてください。また、対応部品「ドレンエア逆流防止部品」（別売部品：MAC-850GB）も用意しています。 お買い上げの販売店にご相談ください。

	症状	原因・理由	対応方法
音が気になる	フィルターおそうじメカ運転中に“カサカサ”、“ソー”、“カタカタ”、という音	フィルターを清掃している音です。	異常ではありません。
	フィルターおそうじメカ運転中に“ガタッ”という音や連続して、“ガタガタ”という音	ダストボックスやフィルター台がストッパーでロックされていない可能性があります。	フィルター台、フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられ、ストッパーでロックされているか確認してください。 30、31ページ
	フィルターおそうじメカ運転中の音が大きくなった	ダストボックスやフィルター台がストッパーでロックされていない可能性があります。	フィルター台、フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられ、ストッパーでロックされているか確認してください。 30、31ページ
	エアコン停止中に突然“カサカサ”、“ソー”、“カタカタ”という音	内部クリーン運転設定時は、冷房・除湿運転後は最大約50分間内部クリーン運転を行った後でフィルターおそうじメカ運転を行うことがあります。	音が気になる場合は内部クリーン運転を解除してください。 内部クリーン運転を解除した場合は、運転停止後すぐにフィルターおそうじメカ運転を行います。 22、28、24ページ
ランプ表示	お手入れランプが点灯する	ダストボックスのお手入れ時期が来たことをお知らせしています。 冷房、暖房などの積算運転時間が約2万時間を超えると、お手入れランプが点灯します。	ダストボックスのお手入れを行ってください。 室内機のお手入れスイッチを押してお手入れランプが消灯することを確認してください。 26～31ページ
	フィルター清掃ランプが点滅する	フィルターおそうじメカ運転を行っているときに異常（エアフィルターがしっかり取り付けられていない状態、エアフィルターの引っかかり）が発生した場合に点滅します。 異常が発生した場合、冷房、暖房などの運転中、および運転を停止してから5分間はフィルター清掃ランプが点滅します。	エアフィルター、ダストボックス、フィルター台が正しく取り付けられているか確認してください。 そのあと、リモコンを押して、室内機のフィルター清掃ランプが消灯することを確認してください。 26～31ページ
	お手入れランプが消えない	室内機のお手入れスイッチでお手入れランプをリセットする必要があります。	異常ではありません。 お手入れが終わったら室内機右側にあるお手入れスイッチを押してください。 26～31ページ
	ダストボックスにほこりがたまっていないのにお手入れランプが点灯する	約2万時間運転すると点灯します。そのため実際のほこりのたまり具合と一致しない場合があります。	ダストボックスをお手入れしてください。 お手入れが終わったら室内機右側にあるお手入れスイッチを押してください。 26～31ページ
	すべてのランプが点滅する	上下風向フラップの安心ストッパーが外れている可能性があります。 上下風向フラップの安心ストッパーが“カチッ”と音がするまで確実に挿入されていないとすべてのランプが点滅し、運転できません。	異常ではありません。 上下風向フラップの安心ストッパーを確実に取り付けてください。 30ページ
	室内機の表示が暗くなる	ねむり運転中は表示が暗くなります。	異常ではありません。
	内部クリーンランプが点灯する	内部クリーン運転を行っています。	異常ではありません。 内部クリーン運転を行いたくないときは内部クリーン運転の設定を解除してください。 24ページ
	フィルター清掃ランプが点灯する	フィルターおそうじメカ運転を行っています。	異常ではありません。 22ページ

故障かな？

故障かな？

	症状	原因・理由	対応方法
自動清掃	フィルターおそうじメカ運転を行わない お掃除動作を行わない	室内機お手入れランプが点灯していませんか？ ダストボックスにほこりがたまっているため、フィルターおそうじメカ運転を行いません。	ダストボックスのお手入れを行ってください。 お手入れが終わったら室内機のお手入れスイッチを押してお手入れランプが消灯することを確認してください。 26～31ページ
		室内機のフィルター清掃ランプが点滅していませんか？ フィルターおそうじメカ運転を行っているときに異常（エアフィルターがしっかり取り付けられていない状態、エアフィルターの引っかかり）が発生したためです。	部品の取り付けを参照して、エアフィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。 30、31ページ 手動掃除ボタンを押して、それでも室内機フィルター清掃ランプが点滅した場合は、ご相談窓口にご連絡ください。 38、39ページ
		エアコン運転中ではありませんか？	手でフィルターおそうじメカ運転を行うときは、冷房、暖房などのエアコン運転を止めてください。
その他	“ビビビッ”と鳴り、手動掃除運転が動かない	手動掃除運転を行ってから約30分以内ですか？	異常ではありません。再度、手動掃除運転を行う場合は約30分以上時間を空けてください。
	電源プラグを差し込んですぐにフィルターおそうじメカ運転を行う	エアフィルターが正しい位置にセットされているか、チェックを行っています。 エアフィルターが正しい位置にセットされていないときは、自動で正しい位置に移動させます。	異常ではありません。 約1分間お待ちください。
	丸洗いパネルが閉まらない	ダストボックスがしっかり取り付けられていますか。 エアフィルターがしっかり取り付けられていますか。 丸洗いパネルがしっかり取り付けられていますか。	ダストボックス、エアフィルター、丸洗いパネルがしっかり取り付けられているか確認してください。 30、31ページ

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

■ 運転ランプだけが点滅する場合は故障です。運転を停止し、「お買い上げの販売店」または三菱電機修理相談窓口に修理を依頼してください。

その際、点滅回数をお知らせください。**39ページ**

知っておいていただきたいこと

運転について

- 右の温度環境以外で運転すると、保護装置が働き運転ができない場合があります。
- 室内側の湿度が80%以上で長時間冷房・除湿運転すると、室内吹出口などに露が付き、滴下する場合があります。

冷房運転	外気温度 約21～43℃
除湿運転	外気温度 約21～43℃
暖房運転	外気温度 約24℃以下

設置・点検・移設

■「安全のために必ず守ること」をご確認ください。4、5ページ


据付場所について

以下の場所への据え付けはさけてください。

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
- 高周波機器、無線機器などがある所
- 機械油が多い所
- 海浜地区など塩分が多い所
- 温泉地などや硫化ガスが発生する所
- 油の飛まつや油煙がたちこめる所
- 積雪により室外機がふさがれる所
- クレーン車、船舶など移動するものへの設置

※室内機からの排水は、水はけのよい所にしてください。
※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
その場合吹出ガイド（別売部品）をお使いになると、冷房・暖房能力および消費電力の改善が図れます。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン（室外機）は3m以上離してください。
電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。
その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。



電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。
100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200Vで使用してください。

運転音にも配慮を



- 据え付けにあたってはエアコンの重量に十分に耐え、振動が増大しない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。
- 室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。
機能低下や運転音増大のもとになります。
- 使用中、異常音がする場合は、「お買い上げの販売店」にご相談ください。

長期間ご使用にならないとき


エアコンの故障を防ぎ、長く使うために以下のことをしてください。

1 夏場は、約10分間の冷房運転したあと、内部クリーン運転を行う。冬場は、約10分間の暖房運転を行う。

2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る。




3 液漏れによる故障をさけるために
リモコンから電池を取り出す。
(液漏れを防ぐため)



再度使い始めるとき

- 1 ダストボックスにたまったほこりを捨て、取り付け。
- 2 室内外機の吹出口・吸込口がふさがれていないことを確認する。
- 3 アース線が外れていないことを確認する。
室内機側に取り付けてある場合もあります。



保証とアフターサービス

ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店にご相談ください。

■転居などで、お買い上げの販売店に依頼できないとき **39ページ**


問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、もう一度つぎのことをご確認ください。

□ こんなときは、故障ではありません。

■ 「故障かな？」をもう一度確認してください。 **32～36ページ**


・暖房運転中に・・・



約10分間ほど運転が止まり、上下風向フラップが水平になる **33ページ**

- ・すべてのランプが点滅する。 **35ページ**
- ・お手入れランプが消えない。 **35ページ**
- ・リモコン信号を受信しない **32ページ**

・室外機から・・・



水または
白い煙が出る **34ページ**

- ・内部クリーンランプが点灯する。 **35ページ**

□ こんなときは、修理を依頼する。

■ **34ページ**の確認をしても室内機から水が漏れる。

■ リモコンで操作できない。

(インバーター蛍光灯を点灯したとき
液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき)

■ 電源コードが熱くなる。
(ゆるいコンセントを使っているとき)

■ 運転ランプだけが点滅する。

■ 電源コードの一部が破れている。

■ テレビやラジオにノイズが出る。
(電波の弱い地域では増幅器の取り付けをおすすめします)

■ 異物を入れたり、水をかけてしまった。

■ ブレーカーがたびたび切れる。

□ 修理を依頼するときは、必ずお知らせください。


1.品名 三菱ルームエアコン

3.お買い上げ年月日

2.形名 右側イラストをもとに室内機
をご確認ください。

4.故障内容(できるだけ具体的に)

5.住所・お名前・電話番号、
付近の目印など



保証書

- 保証書は、必ずお買い上げ日・販売店名などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
保証期間…お買い上げ日から1年間。
ただし、冷媒回路については5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を製造打ち切り後9年間保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理にあたって

- 保証期間中は
修理に際しては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間がすぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。
修理料金は、技術料+部品代+(出張料)などで構成されています。
 - ・技術料…故障した商品を正常に修復するための料金です。
 - ・部品代…修理に使用した部品代金です。
 - ・出張料…商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご相談窓口

ご不明な点や修理に関するご相談
まずはお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ
ご依頼できない場合

■お問合せ窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客さまからご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1. お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客さまよりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
2. 上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3. あらかじめお客さまからご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
 - ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
 - ② 法令等の定める規定に基づく場合。
4. 個人情報に関するご相談は、お問合わせをいただきました窓口にご連絡ください。

修理前の相談や修理を依頼する場合のご相談窓口

受付時間
365日24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)
ファックス (03) 3424-1115
インターネット www.melsc.co.jp

青森 (017) 773-8381 青森市大字野木字 野尻 37-184	大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
八戸 (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代 字下龜子谷地 6-8	山形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21
盛岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11	鶴岡 (0235) 24-6161 鶴岡市上畑町 5-4
水沢 (0197) 25-4511 奥州市水沢区卸町 2-3	郡山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1
秋田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36	会津 (0242) 27-4426 会津若松市天神町 25-39
横手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2	原町 (0244) 24-2842 南相馬市原町区 桜井町 1-173
	いわき (0246) 26-1822 いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県（飯田地区除く）・新潟県
静岡県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)
ファックス (03) 3424-1115
インターネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県
岐阜県・長野県（飯田地区）
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県
西日本フロントセンター
大阪府北区大淀中 1-4-13
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (06) 6454-3901
(携帯電話対応)
ファックス (06) 6454-3900
インターネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県
東日本フロントセンター
東京都世田谷区池尻 3-10-3
フリーダイヤル ☎0120-56-8634
通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)
ファックス (03) 3424-1115
インターネット www.melsc.co.jp

長崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4	宮崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江 字飛江田 150-1
佐世保 (0956) 30-7740 佐世保市本原町 155-1	延岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5
熊本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35	鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市御本町 7-17
八代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1	沖縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1
大分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1	

新製品のお買上げや使いかた・お手入れのご相談窓口

当世家電品の購入・取扱方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎ 0120-139-365 (無料)

いつもサンキュー 365日

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00

土・日・祝 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

◎所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K07A-静

ご相談窓口

仕様/付属品



特定の化学物質の含有が基準値以下であり、
環境に配慮した設計をしています。



省エネで 守る環境 豊かな暮らし



古紙配合率70%
白色度79%再生紙を使用しています。

冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）

仕様		形名	MSZ-SW227	MSZ-SW257	MSZ-SW287	MSZ-SW367	MSZ-SW407S	MSZ-SW507S
		-W (ピュアホワイト)						
冷房	電 源		単相100V	単相100V	単相100V	単相100V	単相200V	単相200V
	能 力 (kW)		2.2	2.5	2.8	3.6	4.0	5.0
	消 費 電 力 (W)		430	505	625	1085	1080	1625
	運 転 電 流 (A)		4.55	5.35	6.60	11.50	5.70	8.60
	室内側運転音 (強) (dB)		44	45	45	45	45	46
	室外側運転音 (dB)		44	45	45	47	48	49
房	面積の めやす (m ²)	鉄筋アパート 南向洋室	15	17	19	25	28	34
		木造南向和室	10	11	13	16	18	23
暖房	能 力 (kW)		2.5	2.8	3.2	4.2	5.0	6.3
	消 費 電 力 (W)		460	500	600	970	1150	1610
	運 転 電 流 (A)		4.62	5.05	6.05	9.75	5.80	8.10
	室内側運転音 (強) (dB)		45	46	46	46	46	46
	室外側運転音 (dB)		45	46	46	49	49	50
	房	面積の めやす (m ²)	鉄筋アパート 南向洋室	11	13	15	19	23
木造南向和室			9	10	12	15	18	23
通年エネルギー消費効率 (APF)			5.6	5.6	5.4	4.8	4.8	4.5
質 量 (kg)	室内機	12	12	12	12	12	12	
	室外機	25	24	24	27	32	33	
外形寸法 (mm)			高さ295×幅798×奥行257 (262)					
			高さ540×幅684 (+61) ×奥行255			高さ550×幅800 (+69) ×奥行285		
付 属 品			リモコン (1個)・単4形アルカリ乾電池 (2本)					

●この仕様値は、JIS規格 (JIS C 9612) にもとづいた数値です。

●仕様値は50Hz・60Hz共通です。

●リモコンで「停止」したときの消費電力は電源が100Vの機種は0.7ワット、200Vの機種は0.9ワットです。

●運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。

●J-Moss (JIS C 0950) の規定に基づき、対象となる6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）の含有についての情報公開をしております。

詳しくはホームページをごらんください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

愛情点検



●長年ご使用のエアコンは点検を！

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造
打切り後9年です。

ご使用の際
このような
ことは
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
こげくさい臭いがする。
- 運転音が異常に大きくなる。
- 室内機から水が漏れる。
- 漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

お買上げ販売店名

電話

お買上げ (据付) 日

年

月

日

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1